



Klemme 6 og 8 er terminering for kommunikasjon og ref.signal.  
NB! Jumper for Out 4 må da fjernes