



Ved bruk av VAV som CAV,  
sett qmin til ønsket mengde.