


Innreguleringsdata for Siv-Inn Skole



Siv-inn Skole

Målt på ventilens måleuttak

Dim.	125	160	200	250	315
K-faktor	20,8	28,2	46,6	61	104

 K-FAKTORER FOR INNREGULERING AV LUFTMENGDE, MÅLING PÅ KAMMERETS MÅLEUTTAK.

Luftmengden beregnes etter følgende formel: $[l/s] = k \times \sqrt{\Delta Pi [Pa]}$

Måletrykk for ønsket luftmengde: $\Delta Pi [Pa] = \left(\frac{q(l/s)}{k}\right)^2$